


1 MOŽNOSTI NASTAVENIA DÁTUMU


Nastavenie dátumu:

1. Vytiahnite korunku do pozície 1.
2. Otočte korunkou v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek a nastavte dátum predchádzajúceho dňa. Smer, v ktorom sa dátum posúva, sa na rôznych modeloch hodín líši.



2 NASTAVENIE ČASU

1. Vytiahnite korunku do pozície 2.
2. Otočte proti smeru hodinových ručičiek kvôli posunutiu času a pokračujte kým sa deň nezmení na súčasný deň.
3. Nastavte správny čas.



Použitie chronografu:

1. Tlačidlo A spúšťa a zastavuje chronograf.
2. Tlačidlo B vracia chronograf späť na nulu.

Meranie kumulatívneho času:

1. Tlačidlo A spúšťa a zastavuje chronograf.
2. Stlačte tlačidlo A ešte raz pre spustenie alebo zastavenie chronografu bez vynulovania.
3. Ďalšie kumulatívne časy môžete dosiahnuť opakovaním tohto postupu.
4. Tlačidlo B nastavuje chronograf späť na nulu.

Nepoužívajte centrálnu sekundovú ručičku chronografu ako ukazovateľ sekúnd vežného času. Dochádza ku skráteniu životnosti napájacieho článku.